

**DURI 1.1.6****IndorTec® FLEXDRAIN-ID****Duschrinne – Flächeneinbau**

- 1 Bodenfliese
- 2 Dünnbettmörtel
- 3a **IndorTec®** FLEXDRAIN-ID Duschrinne (Ablauftopf, 360° drehbar, DN50)
- 3b **IndorTec®** FLEXDRAIN-ID Duschrinne (Grundkörper mit werkseitig thermisch verschweißter Dichtmanschette)
- 3c **IndorTec®** FLEXDRAIN-ID Duschrinne (Edelstahlauflage mit integriertem Gefälle und herausnehmbarem Haarsieb)
- 4 **IndorTec®** FLEX-DRAIN LP Lastverteilplatte, verklebt mit Dünnbettmörtel
- 5 Fliesenkleber zur Höhenjustierung der Rinnenauflage
- 6 elastische Fuge
- 7 Bodenabdichtungs-System
- 8 Estrich
- 9 Ablaufrohr DN50
- 10 **AquaDrain®** TR, Trennlage mit integrierter Gittergewebeamierung, gemäß DIN 18531, Teil 2
- 11 Bodenplatte

Alle Zeichnungen im Maßstab 1:5, wenn nicht anders angegeben.

Zur Orientierung: Höhe Fliesen  $\hat{=}$  10 mm / Betonwerksteinplatten  $\hat{=}$  40 mm / Natursteinplatten  $\hat{=}$  20 mm.